Ciseaux Fiskar Softouch avec fermeture 21 cm - droit et gauche -- S-2911

Art: AD127179



Informations sur le produit

Préhension douce et force minimale pour la découpe. Design ergonomique aussi bien pour les gauchers, que droitiers. Avec une fermeture à glisser pour la sécurité.