

STÉRILISATION CORRECTE

5 ÉTAPES D'UNE STÉRILISATION CORRECTE

La confiance commence en coulisses. Accrochez cette checklist à votre poste de stérilisation et vérifiez que chaque étape est respectée, pour chaque instrument, à chaque fois.

1

☐ Nettoyer

Éliminez manuellement les grosses salissures (brossage) immédiatement après usage, avant que les matières organiques ne sèchent.

2

☐ Nettoyer aux ultrasons

Passez les instruments dans le bain à ultrasons pour éliminer également les saletés logées dans les charnières et les interstices.

3

☐ Rincer, contrôler, sécher

Rincez à l'eau, vérifiez visuellement l'absence de résidus ou de dommages sur les instruments, puis séchez-les complètement.

4

☐ Emballer

Conditionnez les instruments dans une pochette de stérilisation à indicateur de couleur, afin de voir immédiatement après si le processus a réussi.

5

☐ Stériliser

Placez les instruments dans l'autoclave et suivez le programme validé dans son intégralité. N'interrompez ni ne raccourcissez jamais le cycle.



☐ Tracer et stocker

Scannez ou notez l'étiquette de charge pour la traçabilité et conservez les instruments au sec et à l'abri de la poussière jusqu'à leur utilisation. Prêts pour une utilisation en toute sécurité.