Tendeur en bois

Art: 100251

Informations sur le produit

Tendeur en bois pour adapter facilement la longueur de la corde en fonction de l'exercice