

G815RLED : VELO ELLIPTIQUE

BHFITNESS

CONFORME À LA NORME

EN 957 classe S



INERTIA



Enjambée:

51cm



Distance entre les pédales:

7cm



Poids max utilisateur:

180kg



Dimensions:

204 x 79 x 165cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Système autoalimenté avec frein électromagnétique.**
- **Prise de pulsations par poignées Hand-Grip.** Récepteur téléométrique incorporé à la console.
- **Système de transmission par courroie Poly V** très silencieuse nécessitant un minimum d'entretien.
- **25 niveaux de résistance.**
- **Châssis en acier haute résistance.**
- **Porte-bouteille intégré.**
- **Roulettes de déplacement à l'avant** pour faciliter le transport.
- **Stabilisateurs réglables.**
- **Roulements et repose-pieds surdimensionnés**, pour une plus grande commodité et sûreté.
- **Front Drive** : Système pas en avant pour un entraînement plus poussé avec une enjambée naturelle et sportive, sans aucun risque.

GARANTIE :

5 ANS : CHÂSSIS ET MOTEUR

2 ANS : ÉLECTRONIQUE

LED PREMIUM



- **Console:** L'écran LED avec technologie DOT MATRIX qui montre graphiquement l'évolution de l'exercice. L'écran alphanumérique inférieur donne des indications à l'utilisateur : avant et pendant l'exercice.
- **Programmes :** 8 programmes d'entraînements, 4 niveaux de difficulté chacun, programmes TEST masculin et TEST féminin, programme de rythme cardiaque constant (HRC), watts constants.
- **Information sur l'écran :** Vitesse, distance, temps, consommation de calories, rythme cardiaque, programmes, profil d'exercice, niveau et inclinaison.
- **Bouton d'urgence** et système d'arrêt automatique par tension. Bouton de démarrage rapide.
- **Connectivité:** Bluetooth FTMS pour se connecter aux meilleures applications d'entraînement et suivre son activité.
- **Connectivité RFID :** Permet l'identification rapide et automatique de l'utilisateur pour la connexion, le suivi des entraînements et la personnalisation des programmes.
- Code QR pour l'enregistrement dans l'application d'entraînement Gymloop.